

Comment ça marche:

“Porta Flex”

- L’air est aspire a avec un tuyau et petite buse
- L’air passe a travers un piege a etincelles
- L’air passe par un filter a haute efficacite
- L’air est evacuee de nouveau dans l’atelier avec un ventilateur a haute pression
- Le filtre peut etre enleve et nettoye manuellement avec l’air comprime